

FAQ31 : Comment importer un fichier au format DWG dans ARC+

Pour importer un fichier au format DWG dans ARC+ :

- aller dans Fichier>> Ouvrir
- choisir "Fichier DWG" dans la liste déroulante des types de fichiers

Ouvrir fichier					
Regarder dans :	2012-07-03	- 🗢 🗈 💣 🖩	-		
Nom		Modifié le	Туре	Taille	
🚰 test.dwg		03/07/2012 09:28	ARC+ DWG Drawi	372 ł	
					Vue:
					Courant
					1
•				,	
Nom du fichier :	test.dwg			Ouvrir	
Types de fichiers :	Fichier DWG (*.dwa)			Annuler	
	Modèle ARC+ (*.iii)				
	Fichier ASCII (*.dmp)				
	Fichier GS1 (*.gs1)				
	Hichier DXF (*.dxf)				
	Fichier DWG (".dwg)				
	Fichier SUS (30s) Fichier SKP v5 v6 v7 (* eko)				

Dans la boite de dialogue des préférences d'importation :

- paramétrer l'échelle

- choisir "Déplacer le coin bas-gauche du DXF/DWG vers l'origine d'ARC+" (Avec la première option : les formats DWG et ARC+ ayant des unités de repère différentes, il se peut que vous ne puissiez rien visualiser de l'importation sous ARC+)

- choisir d'importer les cotations en cotations , néanmoins si les cotations n'apparaissent pas après importation : refaire une importation avec l'option "Cotations en bloc"

- choisir d'importer seulement les éléments en 2D ou tous les éléments

- désactiver l'option "Réparer avec qfile après l'importation" (cette option ralentie le processus d'importation et peut supprimer des entités jugées problématiques : il est préférable de lancer manuellement cette commande après importation et de corriger pas à pas les problèmes)

DXF/DWG Preferences d'importation										
⊡ Import	Import Échelle et Unités									
Échelle et Unité	Échelle et Unités									
Epaisseur Types de Ligne	1 Unité	s Dans DW0	G/DXF = 1	Mètres 💌	Dans					
Calque Police de Texte	Point de référence -		Centimètres Millimètres							
	Déplacer le coin ba	s-gauche du DXF/DW	Pieds	-						
	Origine de DXF/DWG coïncide avec ARC+ Déplacer le coin bas-pauche du DXF/DWG vers l'origine d'ABC+									
	Déplacer le coin haut-droit DXF/DWG vers l'origine 'ARC+ Déplacer manuellement le coin bas-gauche DXF/DWG au point : Déplacer manuellement du coin haut-droit DXF/DWG au point : Déplacer manuellement l'origine DXF/DWG au point : Déplacer manuellement le point spécifié de DXF/DWG vers un point spécifié d'ARC+ : ARC+									
	Boîte englobante									
	_	х	Y	Z						
	DWG bas-gauche	4987.505936	1991.902424	-7.7307621	Unités					
	DWG haut-droit	5140.826096	2059.508324	135.195969	Unités					
	ARC+ bounding box size									
		х	Y	Z						
	ARC+ bas-gauche	-3.3105425e-007	-3.7977611e-007	-2.4062e-008	Mètres					
L .	ARC+ haut-droit	153.32016	67.6059	142.926731	Mètres					
Cotations en Cotations Cotations en Blocs										
<	Entités à 2D Réparer avec qfile après l'importation Tout 2D									
OK Annuler Appliquer										